検流計の使い方

注意：検流形には磁石を近づけない。保管する時は両方の端子を導線でつなぐ。

検流計の特徴→電流が＋端子から流れこむと指針は右（＋側）にふれ，－端子から流れこむと指針は左（－側）にふれる。